

# 電化製品の誤った使用で火災が多発しています！！

## 電化製品の正しい使用を！



### 電子レンジ編

#### ◎ 長時間の加熱で、食材が発火！

必要以上に加熱しすぎると、**食材が炭になって燃え上がる**ことがあります。これは、長時間の加熱により水分が蒸発して炭化するためです。  
食材に応じた正しい時間設定を！

炭化したジャガイモ



#### ◎ 冷凍食品を温め中に急に炎が！

冷凍食品は、アルミでできた包装袋に入っていることが多いですが、**包装袋のまま温めたことが原因で発火した事例**があります。アルミホイルや金属製容器も同様に電子レンジで温めると発火することがあります。



アルミホイルで包まれた食材

### オーブントースター編

#### ◎ トースター内のパンくずが発煙！

トースター内にパンくず等が溜った状態で使用していると、**パンくずが発煙**することがあります。  
トースター内はこまめに清掃しましょう！

#### ◎ から揚げから垂れた油に着火！

から揚げやフライ等をトースターで温める際は、**付属のトレー**を使用し、油が垂れないようにしましょう！

#### ◎ トースターを壁や家具の近くで使用した事例！

トースターを壁や家具の近くで使用したことで壁や家具が焦げた事例があります。そのような状態を長く続けていると、火災につながることもあります。**取扱説明書に定められた正しい位置**で使用しましょう！



※「電化製品の正しい使用を！」については、下記にお問い合わせください。

枚方消防署予防課

枚方市大垣内町 2-10-22

TEL072-852-9937

枚方東消防署予防課

枚方市津田北町 2-23-3

TEL072-852-9976

寝屋川消防署予防課

寝屋川市池田 2-11-73

TEL072-852-9957

## 電熱機器編

### ◎ 電熱コンロ（シーズヒーター）の上部に可燃物！

普段使用していない電熱コンロ（シーズヒーター）の上に可燃物を置いていた。体がコンロに触れた際に誤ってスイッチが入ってしまい、上部に置いた可燃物から出火した！

この他、思い違いから電熱ヒーターの上にポットを置いてスイッチを入れ、ポットが燃えるなどの事例もあります。

プラスチック製ポット



電熱コンロ

### ◎ 電気ストーブに布団がかぶさり出火！

ベッドからずれ落ちた布団が電気ストーブに接してしまったことが原因で布団から出火した！

電気ストーブを使用するときは、**ストーブ付近に可燃物を置かない**ことはもちろん、上部からの可燃物の落下や周囲からの可燃物の移動にも注意が必要です。

布団



電気ストーブ

### ◎ 照明（白熱電球）にかけた衣類が出火！

洗面所の照明（白熱電球）に衣類を掛けたところ、**熱せられた衣類が発火**し、衣類と洗面台が焼けてしまったもの！

色々な事例をホームページで紹介しています。チェックしてみてくださいね

<http://hnfd119.jp/?p=14946>



(QRコード)



焼けた白熱電球



普段何気なく使用している便利な電化製品ですが、ひとつ使用方法を間違えると火災につながるものも多くあります。しかし、火災に関する知識を持って正しく使用すれば、火災を未然に防ぐことができます。記載した事例とあわせて下記事項を参考に身の回りに潜む火災危険を洗い出し、火災の芽を早い段階で摘み取ってしまうことが大切です。

- ① 製品等の取扱説明書に再度目を通し、正しく使用しましょう！
- ② 電気製品の周囲には燃えやすいものを置かず、距離を十分にとって安全に使用しましょう！
- ③ プラスチック製の製品を電熱コンロにかけるなど、思い違いによる火災も多く発生しています。正しい使用を心がけましょう！