

クッキングヒーターに起因する火災事例

火災概要

共同住宅（ワンルームタイプ）の台所内で、クッキングヒーターの上に置かれていた、炊飯器の内釜内の米や内壁等が燃えた火災です。自動火災報知設備のベルに管理人が気づき、初期消火が行なわれています。

原因概要

この共同住宅に設置されていたクッキングヒーターは、「外部からの電氣的ノイズの影響や操作部への水分の浸入により誤作動を起こし、意図せず電源が入る恐れがある。」として注意喚起されている製品が使用されていました。関係者の供述や現場の状況から、意図せずにクッキングヒーターの電源が入ったことにより発生した火災であると推定しています。



台所の状況 クッキングヒーター



上部の状況

類似火災防止対策

(株)萬品電機製作所のクッキングヒーターで、製造が2003～2006年、型番がMDS-113RE、MDS-113REB、MDS-218RE、MDS-218REBに該当するクッキングヒーターで、電氣的ノイズや操作部への水分の浸入により誤作動を起こす恐れがあります。意図せずに電源が入った場合、こんろ上や周囲に可燃物があれば容易に火災が発生します。

- ・該当する電気こんろをお使いの場合はすぐに安全なものに取替えて下さい。
- ・電気こんろの上や周囲に可燃物を絶対に置かないで下さい。
- ・電気こんろを使用しないときは、電源プラグを抜くのが一番安全な方法です。

※(株)萬品電機製作所はすでに倒産しています。詳しい情報は、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)や経済産業省等のホームページをご覧ください。

…火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。…